

# Produktový profil

## Produkt

# TECH600

## Prehľad

Jediné TPMS zariadenie na trhu, ktoré je skutočne bezdrôtové.

S Vaším novým TECH600 je frustrácia z nesprávnych servisných sád alebo stratený čas pri demontáži kolesa minulosťou. TECH600 dokáže zistiť, či je snímač, ktorý sa práve načítal OE alebo aftermarketový a takisto výrobcu.

TECH600 je ľahké používať, má intuitívne obrazovky ponúk a menu a môže sa pochváliť radom funkcií šetriacich čas, ktoré Vám pomôžu dokončiť prácu rýchlejšie a bez problémov. Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu TPMS desktop do počítača, aby ste si mohli sledovať správy o dokončených úlohách, automatické aktualizácie softvéru a údaje prijaté priamo zo zariadenia. Umožňuje Vám spravovať viac vozidiel prostredníctvom procesu diagnostiky a opráv.

**Balík obsahuje:** TPMS zariadenie, Bluetooth OBDII, inteligentnú Qi bezdrôtovú nabíjačku, USB kábel, kufrík na zariadenie

## Technická špecifikácia

- 2.8" farebný displej a robustné gumenné puzdro
- Nástenná alebo stolová inteligentná nabíjačka s integrovaným držiakom pre BT OBDII
- BT pripojenie pre väčšie vzdialenosti
- Kontrolka stavu zariadenia viditeľná z ľubovoľného uhla
- WiFi
- Robustné ergonomické puzdro
- Intuitívne menü
- Dostupné vo viac ako 20 jazykoch
- TPMS diagnostika cez OBD analýzu
- Automatická identifikácia snímačov

Rozmery: 187 x 107 x 47mm

Váha: 375g

## Produktové obrázky



**APLIKÁCIA  
TPMS DESKTOP  
ZADARMO  
VŠETKY ZARIADENIA  
REGISTROVANÉ**

[www.tools.bartecautoid.com](http://www.tools.bartecautoid.com)

## Výhody produktu

- Už nie je potrebné znižovať tlak v pneumatikách alebo používať druhé zariadenie na čítanie snímačov pri určitých vozidlách.
- Zvuk z palubovky Vás upozorní, ak vo vozidle zostane rozhranie BT OBDII
- Najnovšie aktualizácie cez WiFi
- Multi-programovanie viac ako jedného snímača naraz
- RITE-SYNC® Párovanie/Synchronizácia procesu pri snímačoch
- Tréningové tipy a triky pri TPMS problematike
- Nie je potrebný OBD kábel
- Aplikácia TPMS desktop zadarmo
- Najpresnejšie pokrytie vrátane výrobcu, značky, modelu, mesiaca a roku automobilu
- Podrobné postupy pri párovaní, ktoré zahŕňajú neriame resetovanie vozidla
- Špičkové pokrytie pri OBD párovaní